


Unterweisungskurzgespräch




Laden und Sichern

Lektion 1: Ladungsverteilung
Lektion 2: Sicherungsmittel
Lektion 3: Sicherheitskontrolle
Lektion 4: Be- und Entladen


Informationen für den Unterweisenden
Wissenstest mit Lösung
Dokumentation

Lektion 1

Ladungsverteilung:
Wie mache ich es sicher?



Korrekte Verteilung der Last auf die Achsen



Gesamtladungsschwerpunkt auf die Längsmittellinie

Unter Beachtung des Ladeschwerpunktes
und der Längsmittelachse



Unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts

Lektion 2


Sicherungsmittel:
Wie wende ich sie richtig an?




Zurrgurt




Anti-Rutschmatte in
Kombination mit Zurrgurt




Staupolster




Ankerstange



Sind die Sicherungsmittel
unbeschädigt?



Netz (Laderaumabtrennung)



Netz (Niederzurren)



Lektion 3

Sicherheitskontrolle:
Was muss ich noch prüfen?



Lektion 4

Be- und Entladen:
Was muss ich noch beachten?




Informationen für Unterweisende



- Beim Beladen des Fahrzeugs das zulässige Gesamtgewicht beachten
- Auf die richtige Verteilung der Last achten (zulässige Achslast, Längsmittellinie, Lastverteilungsplan)



- Zeigen der vorhandenen Sicherungsmittel
- Erläuterung des Einsatzes am Fahrzeug
- Eingesetzte Sicherungsmittel vor dem Benutzen genau auf Beschädigungen untersuchen




- Beim Öffnen der Ladetüren auf Ladungsdruck achten (z. B. bei verrutschter Ladung)
- Vor dem Losfahren sowie bei Pausen einen kurzen Kontrollblick in den Laderaum werfen
- Vor dem Losfahren den Verschluss der Ladetüren überprüfen



- Erläuterung des Einsatzes persönlicher Schutzausrüstungen
- Auf alle Verkehrsteilnehmer achten (z. B. beim Rangieren)
- Vorsichtig auf- und absteigen, vorhandene Tritte und Halterungen benutzen

Hinweis:
Den besten Effekt erzielen Sie, wenn Sie das Unterweisungskurzgespräch direkt vor Ort führen.

Finde die 8 Fehler



Unterweisungskurzgespräch „Laden und Sichern“

Lösung

Fahrzeug nicht überladen

Einweisen lassen beim Rückwärtsfahren

Mit Ankerstange sichern


Fahrzeug gleichmäßig beladen, auf korrekte Ladungsverteilung achten.

Tür seitlich öffnen wegen möglichem Ladungsdruck

Keine lose gepackten Transporteinheiten

Sichtprüfung der Sicherungsmittel vor dem Benutzen

Nicht von der Ladefläche springen



Dokumentation



Namen und Unterschriften der Teilnehmer

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Unterwiesen durch:

Ort, Datum

Unterschrift